



Inštalácia a aktivácia ArCADia BIM Licencií:


1. Ak ešte nemáte, **nasjksôr si nainštalujte ArCADia základný systém** (v príslušnom jazyku), torý ste si zakúpili. Tento základný systém už v sebe **obsahuje všetky moduly** a môžete si ho stiahnuť z [tohoto linku](#).
2. Potom si nainštalujte **ArCADiasoft license manager** - tj.program pre správu Vašich licencií. Tohoto správcu licencií si prosím stiahnite z [tohoto linku](#).
3. Teraz môžete prísť k autorizácii a **aktivácii Vašich licencií**:
 - Skopírujte všetky licenčné súbory, ktoré ste dostali e-mailom (tj súbory s príponou *.isl), a vložte ich do ľahko prístupného adresára vo vašom počítači.
 - Spustíte správcu licencií ArCADiasoft kliknutím na ikonku programu na monitore, alebo zo Štartu Windowsu



- V okne správcu licencií (ArCADia soft-Licence Manager) kliknite na tlačítko **Select file(s)...** (tj Vyberte súbory)



a vyberte jeden alebo všetky licenčné *.isl súbory z adresára do ktorého ste ich vložili, a kliknite na tlačítko **Otvoriť**.



V okne správcu licencií (ArCADia soft-Licence Manager) kliknite na tlačítko **Install selected licences** (tj. Inštalovať vybrané licencie)

- Následne po reštartovaní počítača budú po spustení ArCADia systému k dispozícii plné verzie všetkých nainštalovaných a zakúpených ArCADia programov.